



Fujifilm használati utasítás

Az ipari röntgen filmeket kézi vagy gépi hívással lehet előhívni. A híváshoz általában Fuji vegyszert kell használni, de megengedhető AGFA vagy esetleg Tetanal vegyszer használata. A Tetanal vegyszer használata esetén a filmek előhívásának minőségéért nem vállalunk felelősséget.

Különleges előnye, hogy egy vegyszerben más gyártótól származó filmekkel is előhívhatók, nem romlik akkor sem a minősége.

A gépi előhíváshoz bármilyen típusú előhívógép használható, amely ipari röntgenfilmekhez készült (nem használhatók az orvosi röntgenfilmek előhívására készül berendezések).

A Fuji filmek az alábbi csomagolásokkal rendelkeznek:

- Nif: Ez a csomagolás 100 lapos gyűjtő csomagolás, csak sötétkamrában nyitható. A filmek valamilyen tasakba egyenként csomagolva, esetleg fóliával ellátva használható fel.
- Roll: Ezek a filmek 91 méteres végtelenített filmet jelentenek, amelyből megfelelő hosszúságú darabok vághatók, de ez a művelet csak sötétkamrában végezhető el. A végek lezárására fekete ragasztószalag javasolt. A csomagolás nem vízálló, de mérsékelten nedves környezetben felhasználható.
- EP vagy EP/PB: Ezek a filmek egyenként légmentes fóliában vannak csomagolva ólomfóliába betéttel vagy a nélkül. A csomagolás vízálló. A filmek nagyon jó flexibilis tulajdonsággal rendelkeznek, ezért bárhova (pl. kisméretű cső) felrakható. A csomagolás csak sötétkamrában bontható. A bontás a perforáció mellett egy mozdulattal nyitható a megmaradt tasak archiválásra felhasználható. A benne lévő ólomfólia egy lapból hajtott, ezért nem érzékeny az elmozdulásra.